

Nilfisk AX9 / AX 14

Benutzerhandbuch

Kompakte, leichte Hochleistungs-Teppichreinigungsmaschine

Dieses Gerät erfüllt die professionellen Anforderungen. Empfohlene Reinigungsbereiche: Verleih, Hotel, Kino, Geschäft, Wohnbereich etc.

Verbesserungen

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design des Produktes zu verbessern.

Geringfügige Veränderungen müssen nicht angezeigt werden.

VORTEILE

Einfache Handhabung 4 Drehräder.

Metallfilter: filtert sowohl Wasser als auch Schmutz.

Schützt die Saugerteile.

Verwendung: schnell und einfach.

Schmutzwassertank: leichte und einfache Entleerung.

Wartung: Material wurde für den einfachen Zugang entworfen.

Erkennen der Schmutzwasserhöhe: vermeidet Überfüllung und Motorschäden.

Unzerbrechliches Gehäuse: PE mit hoher Dichte

AUFBAU

Zusammenbau:

Schließen Sie den flexiblen Saugschlauch an den Schmutzwassertank an.

Schließen Sie das flexible Sprührohr an die Maschine an. Befestigen Sie das entsprechende Zubehör an den Schlauch.

Befüllen des Tanks:

Vergewissern Sie sich, dass beide Tanks vor Benutzung sauber sind. Befüllen Sie den sauberen Wassertank mit Reinigungsmittel und Wasser.

Seien Sie vorsichtig mit der Menge des Reinigungsmittels, überfüllen Sie den Tank niemals.

Für ein besseres Reinigungsergebnis ist warmes Wasser zu empfehlen.

WICHTIG: Nur für diese Maschine geeignete Reinigungsmittel dürfen verwendet werden. Verwenden Sie niemals Produkte wie Waschpulver oder Shampoo zum Reinigen.

WICHTIGE HINWEISE

Vor Benutzung des Reinigers sollten Sie die folgenden Anweisungen beachten.

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Hauptstrom dem Typenschild entspricht.
- 2 Das Netzkabel muss vor dem Anschluss des Staubsaugers überprüft werden. Zugelassener Kundendienst muss jede Beschädigung reparieren.

3 Dieses Gerät darf nur von anerkannten Personen benutzt werden, nachdem diese die in diesem Hinweis beinhaltete Empfehlung gelesen haben.

4 Vor jeder Wartung und Reparatur sollten Sie sicherstellen, dass die Maschine ausgeschaltet und vom Hauptnetz abgekoppelt ist.

5 Saugen Sie keine heiße Asche, keine explosiven Dämpfe oder auch keine brennbaren Flüssigkeiten auf.

ACHTUNG: Dieser Reiniger eignet sich nicht für die Aufnahme von giftigem Staub.

ACHTUNG: Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Lagern Sie das Gerät niemals in einem feuchten Umfeld.

ACHTUNG: Wenn Schaum oder Flüssigkeit aus dem Gerät austritt, sollten Sie es vom Netzkabel abkoppeln.

GEBRAUCH

Schließen Sie das Netzkabel an das Hauptnetz an. Schalten Sie das Gerät an (Sprühen oder/und Saugen). Die Sprühfunktion ist verfügbar, wenn der Griff gedrückt wird.

Halten Sie einen konstanten Druck des Sprühteils in Richtung der zu reinigenden Fläche.

Um einen guten Trockenvorgang zu erzielen, empfiehlt sich ein zusätzliches Saugen für eine vollständige Reinigung.

ENTLEERUNG UND REINIGUNG

Saugen Sie das restliche klare Wasser mit dem flexiblen Schlauch auf, lassen Sie es in den Schmutzwassertank ein. Waschen Sie den Tank mit klarem Wasser aus und staubsaugen Sie. Schalten Sie die Pumpe aus, um den Sprühdruck zu verringern, halten Sie das Gerät auf den Schmutzwassertank und drücken Sie den Griff herunter, bis das rückständige Wasser mit Reinigungsmittel ausgeflossen ist.

Leeren Sie den Schmutzwassertank und waschen Sie ihn aus.

HINWEISE

Bei starker Verschmutzung sollten Sie vor der Reinigung einen Fleckentferner benutzen.

Sehr stark verschmutzte Oberflächen sollten Sie mit einem chemischen Reinigungsmittel besprühen, dann können Sie nach einer kurzen Einwirkungszeit den Reinigungsvorgang beginnen.

Durchnässen Sie niemals die zu reinigende Textilie durch Einsprühen.

Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn der Filter, der sich auf dem oberen Deckel befindet, entfernt ist.

PROBLEMBEHEBUNG

Die Sprühpumpe und der Sauger funktionieren nicht:
Überprüfen Sie Hauptsicherung, Netzkabel und Stecker.

Keine Sprühfunktion:

Sehen Sie sich das Sprührohr und die Düse an. Befindet sich Wasser im Tank?

Wenn sich Wasser im Tank befindet, sollten Sie eine kurze Zeit warten, bis die Pumpe mit dem Druck beginnt. Wenn der Tank leer ist, befüllen Sie ihn wie angegeben.

Das Einsprühen geschieht nicht gleichmäßig:

Der Filter des Frischwassers, das Rohr oder die Düse könnten beschädigt sein.

Schalten Sie das Gerät aus und führen Sie eine Wartung durch.

Die Leistung des Staubsaugers verringert sich:

Sehen Sie sich den Filter auf der Deckeloberseite, den flexiblen Schlauch und das Rohr an.

Der Schmutzwassertank ist voll.

Wenn das Problem nicht beseitigt ist, sollten Sie einen Kundendienst in Ihrer Nähe kontaktieren.

ZUBEHÖR




Sprühwerkzeug 80 mm

20000045



Sprühwerkzeug 130 mm

20000021



Bodenwerkzeug PE

20000020

WARTUNG Kontaktieren Sie einen Kundendienst in Ihrer Nähe

TECHNISCHE DATEN

	AX 9	AX 14
Länge (cm)	54	54
Breite (cm)	37,5	37,5
Höhe (cm)	40	50
Reinigungsmitteltank (l)	9	14
Schmutzwassertank (l)	7,5	14
Gewicht (kg)	11,7	12,5
Volumen (m ³)	0,08	0,10
Schlauch (m)	2.20	2.20
Netzkabel (m)	10	10
Saugerteil 230/110V 50 Hz	1000	1000
Wasserhebevorrichtung (mm H ₂ O)	2100	2100
Durchfluss (l/mn)	1,5	1,5
Sprühdruck (bar)	4 – 5	4 – 5
Ampere-Zug (A)		
220V-Version	5	5
110V-Version	10	10